























015 - 01	1-8:1表示方法	去 Shov	ving	#11\11. L. = 11	1 - 1 → \ \ \ \ \ \ \				
富晶					分表示方法。 Vacr/Man				
Α	Showin	19 10 P/	表 表	示	Year/Mon 意	思	 備 老	<u> </u>	
			Showing		Meaning		Notes		
	製品型 Produc		1303-370		T010-1303-T370				
-	製造批 Productio No.	雷射打印於 Film 面 b批號 ction Lot			前兩碼(1,2碼)為年份(13:2015年);年份後兩碼(3,4碼)為月份(01:1月);其他碼(5~8碼)為流水號		製造批號 Production Lot No.		
В	在使	用觸控	面版時請戴	手套作業	0		使用觸控面板時		
_						be careful y ear gloves a	our hand and hand hand handling.	dother	
	(2) 本產	品是使用	用玻璃所製	!,在使用角	蜀控面板時。	請注意不要	施加強力衝擊。		
С	Do not put a heavy shock or stress on touch panel.								
	(3) 拿起	觸控面	板時請勿從	FPC 拿取	0				
	Do	not lift	Touch Pa	nel by ca	ble (FPC).				
	(4) 在FI	LM 面處	記請勿施加!	重力。(例:	在組裝時後	とFILM 吸取移	多動)		
D				ess only filr ne panel k		e with vacuu	um)		
							液擰乾的布」或	· 「沾有酒	謻
型	的柔性布」。請勿使用有機溶劑、酸、鹼類溶劑。 Pls. use dry cloth or soft cloth with neutral detergent (after wring dry) or one								
	with ethanol at cleaning. Do not use any organic solvent, acid or alkali								•
	solut			i iii ig. DO i	ioi ose arry	organic sol	verii, dela er	ancan	
型									_
							: Touch Pan	. Cı	ust
日付 原 日付 「 - -							: Touch Pan . Tech Bes 111-13	. Cı	













